

Anwendungshinweise

Bei Luft- und Geruchsbildung in Wassermatratzen



Empfohlene Vorgehensweise bei starker Luftbildung:

Testen Sie das Bett mit einem Dip Slide Kombi auf Verkeimung:

a) Bei einem positiven Ergebnis, d. h. verkeimtem Wasser, behandeln Sie das Bett mit einem Aquashock und füllen ca. 10 Tage später einen Konditionierer nach. Sollte nach dieser Anwendung weiterhin Luft entstehen, siehe b).

b) Negatives Ergebnis:

Füllen Sie ein Optiwet in die Wassermatratze (ca. 350 Ltr.), danach gut durchwalken und die Matratze 10-15 min unverschlossen „ruhen“ lassen. Anschließend das Bett gut entlüften und eine Flasche Bubble Sorb hinzugeben. Dadurch wird eine Pufferung von bis zu 100 Ltr. Sauerstoff im Wasserbett erreicht.

Der Einfüllstutzen kann nun verschlossen werden. Um auszuschließen, dass das Wasserbett über den Einfüllstutzen Luft „zieht“ und es hierdurch zu unerwünschter Luftbildung kommt, empfehlen wir die Verwendung des Dichtungsstopfen POM. Dieser dichtet, aufgrund seines Dichtungsgummis etwa 10 mm unterhalb des Anschlusszylinders, auch bei etwas ausgeweiteten Einfüllstutzen sehr gut ab.

Sollte in Ihrem Kundenkreis Luftbildung fast ausschließlich ohne Verkeimung stattfinden, können Sie auf den Dip Slide Test verzichten. Wir empfehlen Ihnen aber eine stichprobenartige Überprüfung mit dem Dip Slide Test in regelmäßigen Abständen.



Entkeimung und Sanierung bei Geruchsbildung:

Eine Flasche des Aquashocks in die befallene Wassermatratze (ca. 350 Ltr.) geben. Für die Langzeitkonservierung ist die Zugabe einer Flasche (250 ml) Waterclean Konditionierer 10-14 Tage später erforderlich.

Der Geruch wird sich erst nach einigen Tagen, evtl. Wochen, ganz verflüchtigt haben. Reinigen Sie die Wassermatratze und den Outliner gründlich mit Cleanair, dieses wirkt geruchsneutralisierend und beschleunigt den Geruchsabbau aus dem Vinyl. Reinigung mit Cleanair bei Bedarf nach 3-5 Tagen wiederholen. Zusätzlich empfehlen wir die Anwendung unseres Geruch-Entferners.

Sollte der Geruch nach 10-14 Tagen nicht sehr deutlich zurückgegangen sein, ist ein Abpumpen und Spülen der Wassermatratze notwendig.

Wassermatratze abpumpen, mit kaltem Wasser befüllen bis die Vliese benetzt sind, durchwalken und abpumpen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis kein Geruch mehr aus dem abgepumpten Wasser wahrnehmbar ist. Nach der Neubefüllung mit Firstfiller konservieren.